

SenseHub tekniset ohjeet

SenseHub vaatii toimiakseen yhden valovirtapistokkeen ja yhden vapaan nettiportin. Miniminopeus sujuvalle internet -yhteydelle on 6-8 Mbps. Riittävän nopea ja vakaa internet yhteys takaa sujuvan käytön ja sen että kirjautuminen omaan laitteistoon onnistuu aina.

Ohjelmaan kirjautuminen tapahtuu selaimella (Edge/Chrome), puhelinsovelluksella tai SenseHub-päätelaitteen kanssa samassa sisäisessä verkossa olevaan PC:en asennettavalla web-ohjelmalla. Käyttäjätunnuksia voidaan tarpeen mukaan luoda useita, eri oikeuksin.

SenseHubin päätelaitteen virtapistokkeelle ja myös reitittimelle suositellaan ylijännitesuojausta. Näin kohdalle osunut ukonilma tai muu jännitepiikki ei riko laitteen muuntajaa tai koko laitetta.

SenseHubin virtalähde asennetaan lähelle reititintä/nettipistoketta ja itse päätelaite yleensä samaan tilaan eläinten kanssa. Välille tulee yksi häiriö- ja uv-suojattu kaapeli. Päätelaite on vesi- ja pölytiivis, joten se voidaan asentaa huoletta eläinhalliin tai ulkoseinälle.

Mikäli päätelaitteen kantama ei riitä, esim. erilliseen hiehohalliin, niin lukualuetta voidaan laajentaa lisäantennilla (-neilla).

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä: arto.huhtala@msd.com / 040-1809492